

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ФУНКЦИИ

- Режим «Текущего времени» (часы, минуты, секунды, дата и день недели)
- Режим календаря (месяц, дата и день недели)
- Ежедневный будильник с функцией повтора 5 минут
- Почасовой сигнал, звуковой сигнал каждый час
- Режим хронографа: часы, минуты, секунды и 1/100 секунд с измерением времени пройденного круга
- 12/24 часовой формат отображения времени
- Водонепроницаемость указана на часах в футах (330FT = 100м/ 165FT = 50м 100FT = 30м)
- INSTALITE - Электролюминесцентный дисплей
Для включения подсветки экрана часов в любом режиме нажмите кнопку «С». Продолжительность подсветки составляет 3 секунды.

ПРИМЕЧАНИЕ: Частое использование подсветки сокращает срок службы батарейки.

ВЫБОР ФУНКЦИЙ

1. В режиме «Текущего времени» отображаются часы, минуты, секунды и день недели.
2. В режиме «Текущего времени» нажмите и удерживайте кнопку «С», чтобы включить режим Календарь, появится месяц, дата и день недели. Отпустите кнопку «С», чтобы вернуться в режим «Текущего времени».
3. В режиме «Текущего времени» нажмите кнопку «А» один раз. Появится режим Хронографа. Нажмите кнопку «А» три раза, чтобы вернуться в режим «Текущего времени».
4. В режиме «Текущего времени» дважды нажмите кнопку «А». Появляется режим Будильник. Дважды нажмите «А», чтобы вернуться в режим «Текущего времени».

Настройка времени и календаря

Аналоговые:

1. Вытяните переводную головку в положение два и вращайте в любом направлении до установки текущего времени.
2. Нажатием на головку, верните ее в исходное положение.

Электронные:

1. В режиме «Текущего времени» трижды нажмите кнопку «А». Секунды мигают. Нажмите «С», чтобы обнулить секунды.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обнуление 30 или более секунд автоматически добавляет ко времени одну минуту.

2. Нажмите кнопку «В» Минуты мигают. Нажмите «С» для увеличения значения минут.

3. Нажмите кнопку «В» Часы мигают. Нажмите «С» для увеличения значения часа.

ПРИМЕЧАНИЕ: при нажатии и удерживании кнопки «С» цифры будут увеличиваться быстрее.

Когда выбран 12-часовой формат, «a.m.» означает время «до полудня». «p.m.» обозначает время «после полудня». Индикатор 'Н' указывает 24 часовой формат времени.

4. Нажмите кнопку «В» Дата мигает. Нажмите «С» для увеличения значения даты.
5. Нажмите кнопку «В» Месяц мигает. Нажмите «С» для перехода к месяцу вперед.
6. Нажмите кнопку «В» День недели мигает. Нажмите «С» для перехода к дню недели вперед.
7. Нажмите «А», чтобы завершить установки и вернуться в режим «Текущего времени».

Установка будильника

1. В режиме «Текущего времени» дважды нажмите «В», чтобы войти в режим Будильника. Часы будильника мигают.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

2. Нажмите «С», чтобы изменить значение часа будильника.

ПРИМЕЧАНИЕ: при нажатии и удерживании кнопки «С» цифры будут увеличиваться быстрее.

3. Нажмите «В». Минуты будильника мигают. Нажмите «С» для изменения значения минут срабатывания будильника.

4. Нажмите «А», чтобы завершить установку и вернуться в режим «Текущего времени».

Активация будильника и почасового сигнала

1. В режиме «Текущего времени» нажмите и удерживайте кнопку «В», чтобы отобразить время будильника, затем нажмите кнопку «А», чтобы включить/выключить почасовой сигнал.

ПРИМЕЧАНИЕ: все дни недели появляются, когда почасовой сигнал включен. При включенном почасовом сигнале будет звучать один звуковой сигнал, раз в час каждый час.

2. В режиме «Текущего времени» нажмите и удерживайте кнопку «В», чтобы отобразить время будильника, затем нажмите кнопку «С», чтобы включить/выключить будильник.

ПРИМЕЧАНИЕ: индикатор будильника появляется после того, как он будет включен, это означает, что будильник сработает в установленное время, звуковой сигнал будет звучать на протяжении 60 секунд либо пока не будет нажата кнопка «В» или «С».

Snooze

1. Когда звуковой сигнал будильника прозвучит, нажмите кнопку «С», чтобы отложить сигнал будильника на 5 минут. Через 5 минут будильник прозвучит снова.

2. Нажмите кнопку «В», чтобы выключить будильник.

Секундомер

1. В режиме «Текущего времени» кнопку «А» один раз, чтобы войти в режим секундомера.

2. Нажмите «С», чтобы начать отсчет времени.

3. Нажмите «С» еще раз, чтобы остановить отсчет времени.

4. Нажмите «В» для обнуления значений.

5. Нажмите «А», чтобы вернуться в режим «Текущего времени».

Промежуточное время

1. Находясь в режиме секундомера, нажмите «С», чтобы начать отсчет времени.

2. Нажмите «В», чтобы измерить и отобразить промежуточное время.

3. Нажмите «С», чтобы остановить отсчет времени.

4. Нажмите «В», чтобы отобразить результат промежуточного времени.

5. Нажмите «В» еще раз, чтобы обнулить значения.

6. Нажмите «А», чтобы вернуться в режим «Текущего времени».

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ

При первых признаках недостаточности питания (нечеткость изображения или отсутствие подсветки) необходимо заменить батарею в ближайшем часовом сервисе. В приобретенных вами часах, содержится батарея, установленная изготовителем для тестовых испытаний, поэтому срок службы этой батареи по сравнению со стандартным, вероятно, будет меньше.

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

Защита от воды.

Для всех категорий часов запрещается:

- нажимать кнопки под водой;
- переводить стрелки под водой;
- отвинчивать переводную головку под водой;

Если часы подверглись воздействию соленой воды, то тщательно промойте их и вытрите насухо. Не надевайте часы на кожаном ремешке во время плавания. Избегайте длительного контакта кожаного ремешка с водой.

Поломка часов, связанная с попаданием в них воды по вине пользователя, не является гарантийным случаем.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Если часы требуют очистки, смазки, смены батареи или нуждаются в замене стекла, обратитесь в специализированный сервисный центр в вашем городе. В авторизованных сервисных центрах используют оригинальные запчасти и детали. Гарантийный ремонт производится при наличии данного гарантийного талона и чека, подтверждающего дату покупки. Право на обмен/возврат часов предоставляется исключительно после проведения обследования часов в гарантийной мастерской и обязательного получения письменного технического заключения.

Гарантийный срок: 12 месяцев

Наименование и адрес организации, уполномоченной изготовителем (продавцом) принимать претензии потребителей и производящей ремонт (техническое обслуживание)

«Часовой сервис», ИП Селиверстов С.М.,

115191, г. Москва, ул. Большая тульская, д. 10, стр. 4, офис 419,

тел.: +7(495) 740 -92 -46; +7(985) 357 -29 -39 (WhatsApp, Viber);

servicewatch@mail.ru

Информация об обязательном подтверждении соответствия: товар не подлежит обязательной сертификации (постановление Правительства РФ от 01.12.2009 №982 в ред. от 13.11.2010). Основное предназначение: повседневное использование в целях определения текущего времени в часах, минутах и секундах. Часы соответствуют требованиям ГОСТ 26272-98 п.4.35; часы не соответствуют требованиям ГОСТ 26272-98 в части 4.34.2 в пункте «дата изготовления часов и свидетельство о приемке». Часы соответствуют требованиям ГОСТ 107 10733-98, за исключением п.4.27.8, так как часы не подлежат обязательной сертификации; п.4.28.2 «дата изготовления часов и свидетельство о приемке, срок службы часов».

ФИРМА ИЗГОТОВИТЕЛЬ / ИМПОРТЕР

Фирма-изготовитель: ARMITRON Watches

Адрес фирмы-изготовителя: 60-15 Little Neck Parkway
Little Neck, NY 11362

Tel (718) 482-4195

WWW.ARMITRON.COM

Страна-изготовитель: США

Страна бренда: США

Импортер: ООО «Визави» Адрес импортера: 117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 7, корп. В, кв. 144 4

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель:	<input type="text"/>
Дата продажи:	<input type="text"/>
Агент-продавец (печать, подпись продавца)	<input type="text"/>

Часы, как технически сложный товар бытового назначения (постановление Правительства РФ от 27 мая 2016 г. № 471 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу возврата или обмена технически сложных товаров»), обмену (возврату) по основаниям, указанным в ст. 25 Закона РФ «О защите прав потребителей» (как не подошедшие по форме, габаритам, фасону, размеру, расцветке и комплектации) не подлежат. Работоспособность часов во всех режимах в моем присутствии проверена. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации часов ознакомлен. Часы в исправном состоянии, в укомплектованном виде и в

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

заводской упаковке, с паспортом и инструкцией по эксплуатации на русском языке, без внешних дефектов и механических повреждений получил. Претензий к внешнему виду часов не имею.

« _____ » _____ 20__ г.

Покупатель _____

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Дата приемки.....20.....г.

Описание неисправности.....
.....

Проведенные работы.....
.....

Дата получения часов заказчиком.....20.....г.

Изделие принято в исправном состоянии, претензий не имею подпись заказчика