

Функции

- Режим «Текущего времени» (часы, минуты, секунды, дата и день недели)
- Режим календаря (месяц, дата и день недели)
- Будильник в 24-часовом формате времени
- Почасовой сигнал: звуковой сигнал каждый час
- Режим хронографа: часы, минуты, секунды и 1/100 секунд с измерением времени пройденного круга
- Таймер обратного отсчета
- Второй часовой пояс
- 12/24 часовой формат отображения времени
- Водонепроницаемость указана на часах в футах (330FT = 100м/ 165FT = 50м 100FT = 30м)
- INSTALITE - Электролюминесцентный дисплей

Подсветка

1. Для включения подсветки экрана часов в любом режиме нажмите кнопку «А». Продолжительность подсветки составляет 2-3 секунды.
ПРИМЕЧАНИЕ: Частое использование подсветки сокращает срок службы батарейки.

ВЫБОР ФУНКЦИЙ

1. Режим «Текущего времени» отображает часы, минуты, секунды, дату и день недели.
2. В режиме «Текущего времени» нажмите и удерживайте кнопку «С». Появится режим календаря и отображаются месяц и дата. Отпустите кнопку «С», чтобы вернуться в режим «Текущего времени».
3. В режиме «Текущего времени» нажмите кнопку «В» один раз. Появится режим хронографа. Снова нажмите «В», чтобы вернуться в режим «Текущего времени».
4. В режиме «Текущего времени» нажмите и удерживайте «D». Появится режим будильника. Нажмите «D», чтобы вернуться в режим «Текущего времени».

Настройка времени и календаря

1. В режиме «Текущего времени» нажмите и удерживайте «В». Часы будильника и индикатор понедельника мигают. Отпустите «В», затем снова нажмите

«В». Мигают секунды и индикатор вторника. Нажмите «D», чтобы обнулить секунды.

2. **ПРИМЕЧАНИЕ.** Обнуление 30 или более секунд автоматически добавляет ко времени одну минуту.
3. Нажмите «С». Минуты мигают. Нажмите «D» для увеличения значения минут.
ПРИМЕЧАНИЕ. При нажатии и удерживании кнопки «D» цифры будут увеличиваться быстрее.
4. Нажмите «С». Часы мигают. Нажмите «D», чтобы увеличить значение Часа.
ПРИМЕЧАНИЕ. Когда выбран 12-часовой формат, «А» означает время «до полудня». «Р» обозначает время «после полудня».
5. Нажмите «С». Дата мигает. Нажмите «D», чтобы изменить дату.
6. Нажмите «С». Месяц мигает. Нажмите «D» для изменения месяца.
7. Нажмите «С». День недели мигает. Нажмите «D», чтобы изменить день недели.

Нажмите «В», чтобы завершить установки и вернуться в режим «Текущего времени».

12/24 Часовой формат времени

1. В режиме «Текущего времени» нажмите и удерживайте кнопку «D». Нажмите кнопку «В», чтобы выбрать 12-часовой или 24-часовой формат времени. «12» означает 12-часовой формат; «0» означает 24-часовой формат времени.
2. Отпустите кнопку «D», чтобы вернуться в режим «Текущего времени».

Хронограф

1. В режиме «Текущего времени» нажмите кнопку «В» один раз, чтобы войти в режим хронографа.
2. Нажмите «С», чтобы начать отсчет времени.
3. Нажмите «С» еще раз, чтобы остановить отсчет времени.
4. Нажмите «D», чтобы обнулить значения.
5. Нажмите «В», чтобы вернуться в режим «Текущего времени».

Пройденный круг

1. Находясь в режиме хронографа, нажмите кнопку «С», чтобы начать отсчет времени.
2. Нажмите «D», чтобы измерить круг.
3. Нажмите «С», чтобы остановить отсчет времени.
4. Нажмите «D», чтобы отобразить окончательное время круга.
5. Нажмите «D» еще раз, чтобы обнулить.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- Нажмите «В», чтобы вернуться в режим «Текущего времени».



Установка будильника в 24-часовом формате

- В режиме «Текущего времени» нажмите и удерживайте кнопку «В», чтобы войти в режим будильника. Часы будильника мигают.
- Нажмите «D», чтобы изменить значение часа будильника.
- Нажмите «С». Минуты будильника мигают. Нажмите «D» для изменения значения минут срабатывания будильника.
- Нажмите «В», чтобы завершить установку и вернуться в режим «Текущего времени».

Активация будильника и почасового сигнала

- В режиме «Текущего времени» нажмите и удерживайте кнопку «D». Нажмите «С», чтобы активировать ежечасный звонок. Появится символ ежечасного звонка, указывающий на то, что звуковой сигнал будет звучать каждый час.
- Нажмите «С» еще раз, чтобы активировать будильник. Появится символ будильника, указывающий на то, что будильник сработает в установленное время.
- Нажмите «С» еще раз, чтобы отключить ежечасный звонок.
- Нажмите «С» еще раз, чтобы выключить будильник.
- Отпустите кнопку «D», чтобы вернуться в режим «Текущего времени».

Второй часовой пояс

- В режиме «Текущего времени» нажмите и удерживайте кнопку «С». Нажмите

«D», чтобы выбрать Календарь США или Европейский календарь.

- Отпустите кнопку «С», чтобы вернуться в режим определения времени.

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ

При первых признаках недостаточности питания (нечеткость изображения или отсутствие подсветки) необходимо заменить батарею в ближайшем часовом сервисе. В приобретенных вами часах, содержится батарея, установленная изготовителем для тестовых испытаний, поэтому срок службы этой батареи по сравнению со стандартным, вероятно, будет меньше.

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

Защита от воды.

Для всех категорий часов запрещается:

- нажимать кнопки под водой;
- переводить стрелки под водой;
- отвинчивать переводную головку под водой;

Если часы подверглись воздействию соленой воды, то тщательно промойте их и вытрите насухо. Не надевайте часы на кожаном ремешке во время плавания. Избегайте длительного контакта кожаного ремешка с водой.

Поломка часов, связанная с попаданием в них воды по вине пользователя, не является гарантийным случаем.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Если часы требуют очистки, смазки, смены батареи или нуждаются в замене стекла, обратитесь в специализированный сервисный центр в вашем городе. В авторизованных сервисных центрах используют оригинальные запчасти и детали. Гарантийный ремонт производится при наличии данного гарантийного талона и чека, подтверждающего дату покупки. Право на обмен/возврат часов предоставляется исключительно после проведения обследования часов в гарантийной мастерской и обязательного получения письменного технического заключения.

Гарантийный срок: 12 месяцев

Наименование и адрес организации, уполномоченной изготовителем (продавцом) принимать претензии потребителей и производящей ремонт (техническое обслуживание)

«Часовой сервис», ИП Селиверстов С.М.,

115191, г. Москва, ул. Большая тульская, д. 10, стр. 4, офис 419,

тел.: +7(495) 740 -92 -46; +7(985) 357 -29 -39 (WhatsApp, Viber);

servicewatch@mail.ru

Информация об обязательном подтверждении соответствия: товар не подлежит обязательной сертификации (постановление Правительства РФ от 01.12.2009 №982 в ред. от 13.11.2010). Основное предназначение: повседневное использование в целях определения текущего времени в часах, минутах и секундах. Часы соответствуют требованиям ГОСТ 26272-98 п.4.35; часы не соответствуют требованиям ГОСТ 26272-98 в части 4.34.2 в пункте «дата изготовления часов и свидетельство о приемке». Часы соответствуют требованиям ГОСТ 107 10733-98, за исключением п.4.27.8, так как часы не подлежат обязательной сертификации; п.4.28.2 «дата изготовления часов и свидетельство о приемке, срок службы часов».

ФИРМА ИЗГОТОВИТЕЛЬ / ИМПОРТЕР

Фирма-изготовитель: ARMITRON Watches
Адрес фирмы-изготовителя: 60-15 Little Neck Parkway
Little Neck, NY 11362
Tel (718) 482-4195
WWW.ARMITRON.COM
Страна-изготовитель: США
Страна бренда: США
Импортер: ООО «Визави» Адрес импортера: 117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 7, корп. В, кв. 144 4

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель:
Дата продажи:
Агент-продавец
(печать, подпись продавца)

Часы, как технически сложный товар бытового назначения (постановление Правительства РФ от 27 мая 2016 г. № 471 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу возврата или обмена технически сложных товаров»), обмену (возврату) по основаниям, указанным в ст. 25 Закона РФ «О защите прав потребителей» (как не подошедшие по форме, габаритам, фасону, размеру, расцветке и комплектации) не подлежат. Работоспособность часов во всех режимах в моем присутствии проверена. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации часов ознакомлен. Часы в исправном состоянии, в укомплектованном виде и в заводской упаковке, с паспортом и инструкцией по эксплуатации на русском языке, без внешних дефектов и механических повреждений получил. Претензий к внешнему виду часов не имею.

« _____ » _____ 20__ г.
Покупатель _____

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Дата приемки.....20__ г.

Описание неисправности.....
.....
.....

Проведенные работы.....
.....
.....

Дата получения часов заказчиком.....20__ г.

Изделие принято в исправном состоянии, претензий не имею подпись заказчика