

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Функции

- Режим «Текущего времени» (часы, минуты, секунды, дата и день недели)
- Режим календаря (месяц, дата и день недели)
- Будильник в 24-часовом формате
- Почасовой сигнал, звуковой сигнал каждый час
- Режим хронографа: часы, минуты, секунды и 1/100 секунд с измерением времени пройденного круга
- 12/24 часовой формат отображения времени
- Таймер обратного отсчета
- Второй часовой пояс
- Водонепроницаемость указана на часах в футах (330FT = 100м/ 165FT = 50м 100FT = 30м)
- INSTALITE - Электролюминесцентный дисплей

ВЫБОР ФУНКЦИЙ

1. В режиме «Текущего времени» отображаются часы, минуты, секунды и день недели
2. В режиме «Текущего времени» нажмите и удерживайте кнопку «С», чтобы включить режим Календарь, появится месяц, дата и день недели. Отпустите кнопку «С», чтобы вернуться в режим «Текущего времени».
3. В режиме «Текущего времени» нажмите кнопку «В» один раз. Появится режим Хронографа. Нажмите кнопку «В» четыре раза, чтобы вернуться в режим «Текущего времени».
4. В режиме «Текущего времени» нажмите кнопку «В». Появляется режим Будильник. Нажмите «В» три раза, чтобы вернуться в режим «Текущего времени».
5. В режиме «Текущего времени» трижды нажмите «В». Появится режим таймера обратного отсчета. Дважды нажмите кнопку «В», чтобы вернуться в режим «Текущего времени».
6. В режиме «Текущего времени» нажмите «В» четыре раза. Появится режим второго часового пояса. Нажмите «D» один раз, чтобы вернуться в режим «Текущего времени».

Настройка времени и календаря

1. В режиме «Текущего времени» трижды нажмите и удерживайте кнопку «А». Секунды мигают. Нажмите «С», чтобы обнулить секунды.
2. Нажмите кнопку «В» Часы мигают. Нажмите «С» для изменения значения часа.
3. Нажмите кнопку «В» Минуты мигают. Нажмите «С» для изменения значения минут.
ПРИМЕЧАНИЕ: при нажатии и удерживании кнопки «С» цифры будут увеличиваться быстрее. Когда выбран 12-часовой формат, «a.m.» означает время «до полудня». «p.m.» обозначает время «после полудня».
4. Нажмите кнопку «В» Месяц мигает. Нажмите «С» для перехода к месяцу вперед.
5. Нажмите кнопку «В» Дата мигает. Нажмите «С» для изменения значения даты.
6. Нажмите кнопку «В» День недели мигает. Нажмите «С» для перехода к дню недели вперед.
7. Нажмите кнопку «В» 12/24 часовой формат времени мигает. Нажмите «С», чтобы выбрать 12 или 24 часовой формат времени.
ПРИМЕЧАНИЕ: индикатор «12HR» означает 12-ти часовой формат времени, индикатор «24HR» - 24 часовой формат времени.
8. Нажмите «А», чтобы завершить установки и вернуться в режим «Текущего времени».

Установка будильника в 24-часовом формате

1. В режиме «Текущего времени» дважды нажмите кнопку «В», чтобы войти в режим будильника.
2. Нажмите и удерживайте «А». Номер будильника мигает. Нажмите «С», чтобы выбрать номер будильника (A1-A3).

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

3. Нажмите «В». Часы будильника мигают. Нажмите «С», чтобы настроить часы.
4. Нажмите «В». Минуты будильника мигают. Нажмите «С», чтобы установить минуты.
5. Нажмите кнопку 'В', для выбора однократного или двойного звукового сигнала. Нажмите кнопку 'С' чтобы выбрать звуковой сигнал Т1 или Т2.
6. Нажмите «В». Мигают ежедневные или еженедельные сигналы. Нажмите «С», чтобы выбрать ежедневный (DA) или еженедельный (WE) будильник. Если выбран еженедельный будильник, нажмите «В», затем нажмите «С», чтобы выбрать день недели.
7. Нажмите «В», затем нажмите «С», чтобы активировать или деактивировать выбранный будильник.
8. Нажмите «А», чтобы завершить установки.
9. Нажмите «В», чтобы вернуться в режим «Текущего времени».

Активация будильника и почасового сигнала

1. В режиме будильника нажмите А, чтобы выбрать будильника (А1-А3), Почасовой сигнал (СН) и звуковой сигнал (ВР).
2. Нажмите «С», чтобы активировать или деактивировать выбранный сигнал будильника, почасовой сигнал или звуковой сигнал.

ПРИМЕЧАНИЕ: Индикатор будильника и почасового сигнала указывают на то, что они включены. Сигнал будильника звучит в установленное время в течение 20 секунд или до тех пор, пока любая кнопка не будет нажата. Когда активирован почасовой сигнал, звуковой сигнал будет звучать каждый час.

3. Нажмите «В», чтобы вернуться в режим «Текущего времени».

Секундомер

1. В режиме «Текущего времени» кнопку «В» один раз, чтобы войти в режим секундомера.
2. Нажмите «С», чтобы начать отсчет времени.
3. Нажмите «С» еще раз, чтобы остановить отсчет времени.
4. Нажмите «А» для обнуления значений.
5. Нажмите «В», чтобы вернуться в режим «Текущего времени».

Промежуточное время

1. Находясь в режиме секундомера, нажмите «С», чтобы начать отсчет времени.
2. Нажмите «А», чтобы измерить и отобразить промежуточное время.
3. Нажмите «С», чтобы остановить отсчет времени.
4. Нажмите «А», чтобы отобразить результат промежуточного времени.
5. Нажмите «А» еще раз, чтобы обнулить значения.
6. Нажмите «В», чтобы вернуться в режим «Текущего времени».

ТАЙМЕР ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА

1. В режиме «Текущего времени» нажмите кнопку "В" три раза, чтобы войти в режим таймера.
2. Нажмите и удерживайте кнопку "А" до появления мигающего индикатора часа. Нажмите кнопку 'С', чтобы настроить час.
3. Нажмите кнопку 'В' до появления мигающего индикатора минут. Нажмите кнопку 'С', чтобы настроить минуты.
4. Нажмите кнопку 'В' до появления мигающего индикатора секунд. Нажмите кнопку 'С', чтобы настроить секунды.
5. Когда таймер обратного отсчета установлен, нажмите кнопку 'А', чтобы закончить установку и вернуться в режим таймера.
6. Нажмите кнопку 'С', чтобы запустить таймер обратного отсчета.
7. Нажмите кнопку 'С', чтобы остановить таймер обратного отсчета.

ПРИМЕЧАНИЕ: Время обратного отсчета будет продолжаться в любом режиме, пока не достигнет нуля, затем раздается звуковой сигнал, он будет звучать 10 секунд либо до тех пор, пока кнопка 'С' не будет нажата.

8. Нажмите кнопку 'С', чтобы остановить Таймер.
9. Нажмите кнопку 'В', чтобы вернуться в режим «Текущего времени».

Второй часовой пояс

1. В режиме «Текущего времени» нажмите «В» четыре раза, чтобы войти в режим второго часового пояса.
2. Нажмите и удерживайте «А». Часы мигают. Нажмите «С», чтобы изменить значение часа.
3. Нажмите «В». Минуты мигают. Нажмите «С», чтобы настроить минуты.
4. Нажмите «А» чтобы закончить установки.
5. Нажмите «В», чтобы вернуться в режим «Текущего времени».

ПРИМЕЧАНИЕ: Функцию второго часового пояса (двойное время) удобно использовать во время путешествия, так как можно видеть текущее время сразу в двух местах.

ПОДСВЕТКА

Для включения подсветки экрана часов в любом режиме нажмите кнопку «D». Продолжительность подсветки составляет 3 секунды.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПРИМЕЧАНИЕ: Частое использование подсветки сокращает срок службы батарейки.

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ

При первых признаках недостаточности питания (нечеткость изображения или отсутствие подсветки) необходимо заменить батарею в ближайшем часовом сервисе. В приобретенных вами часах, содержится батарея, установленная изготовителем для тестовых испытаний, поэтому срок службы этой батареи по сравнению со стандартным, вероятно, будет меньше.

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

Защита от воды.

Для всех категорий часов запрещается:

- нажимать кнопки под водой;
- переводить стрелки под водой;
- отвинчивать переводную головку под водой;

Если часы подверглись воздействию соленой воды, то тщательно промойте их и вытрите насухо. Не надевайте часы на кожаном ремешке во время плавания. Избегайте длительного контакта кожаного ремешка с водой.

Поломка часов, связанная с попаданием в них воды по вине пользователя, не является гарантийным случаем.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Если часы требуют очистки, смазки, смены батареи или нуждаются в замене стекла, обратитесь в специализированный сервисный центр в вашем городе. В авторизованных сервисных центрах используют оригинальные запчасти и детали. Гарантийный ремонт производится при наличии данного гарантийного талона и чека, подтверждающего дату покупки. Право на обмен/возврат часов предоставляется исключительно после проведения обследования часов в гарантийной мастерской и обязательного получения письменного технического заключения.

Гарантийный срок: 12 месяцев

Наименование и адрес организации, уполномоченной изготовителем (продавцом) принимать претензии потребителей и производящей ремонт (техническое обслуживание)

«Часовой сервис», ИП Селиверстов С.М.,

115191, г. Москва, ул. Большая тульская, д. 10, стр. 4, офис 419,

тел.: +7(495) 740 -92 -46; +7(985) 357 -29 -39 (WhatsApp, Viber);

servicewatch@mail.ru

Информация об обязательном подтверждении соответствия: товар не подлежит обязательной сертификации (постановление Правительства РФ от 01.12.2009 №982 в ред. от 13.11.2010). Основное предназначение: повседневное использование в целях определения текущего времени в часах, минутах и секундах. Часы соответствуют требованиям ГОСТ 26272-98 п.4.35; часы не соответствуют требованиям ГОСТ 26272-98 в части 4.34.2 в пункте «дата изготовления часов и свидетельство о приемке». Часы соответствуют требованиям ГОСТ 107 10733-98, за исключением п.4.27.8, так как часы не подлежат обязательной сертификации; п.4.28.2 «дата изготовления часов и свидетельство о приемке, срок службы часов».

ФИРМА ИЗГОТОВИТЕЛЬ / ИМПОРТЕР

Фирма-изготовитель: ARMITRON Watches

Адрес фирмы-изготовителя: 60-15 Little Neck Parkway

Little Neck, NY 11362

Tel (718) 482-4195

WWW.ARMITRON.COM

Страна-изготовитель: США

Страна бренда: США

Импортер: ООО «Визави» Адрес импортера: 117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 7, корп. В, кв. 144 4

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель:

Дата продажи:

Агент-продавец

(печать, подпись продавца)

Часы, как технически сложный товар бытового назначения (постановление Правительства РФ от 27 мая 2016 г. № 471 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу возврата или обмена технически сложных товаров»), обмену (возврату) по основаниям, указанным в ст. 25 Закона РФ «О защите прав потребителей» (как не подошедшие по форме, габаритам, фасону, размеру, расцветке и комплектации) не подлежат. Работоспособность часов во всех режимах в моем присутствии проверена. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации часов ознакомлен. Часы в исправном состоянии, в укомплектованном виде и в заводской упаковке, с паспортом и инструкцией по эксплуатации на русском языке, без внешних дефектов и механических повреждений получил. Претензий к внешнему виду часов не имею.

« _____ » _____ 20__ г.

Покупатель _____

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Дата приемки.....20.....г.

Описание неисправности.....
.....

Проведенные работы.....
.....

Дата получения часов заказчиком.....20.....г.

Изделие принято в исправном состоянии, претензий не имею подпись заказчика