

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



### Функции

- Режим «Текущего времени» (часы, минуты, секунды, месяц, дата и день недели)
- Режим Календаря (месяц, дата и день недели)
- Будильник в 24-часовом формате времени
- Почасовой сигнал: звуковой сигнал каждый час
- Режим хронографа: часы, минуты, секунды и 1/100 секунд с измерением времени пройденного круга
- Второй часовой пояс
- 12/24 часовой формат отображения времени
- Водонепроницаемость указана на часах в футах (330FT = 100м/ 165FT = 50м 100FT = 30м)
- INSTALITE - Электрорлюминесцентный дисплей.

### Подсветка

1. Для включения подсветки экрана часов в любом режиме нажмите кнопку «D». Продолжительность подсветки составляет 2-3 секунды.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Частое использование подсветки сокращает срок службы батареек.

### 12/24 Часовой формат времени

1. В режиме «Текущего времени» нажмите кнопку «A», чтобы выбрать 12-часовой или 24-часовой формат времени.

### ВЫБОР ФУНКЦИИ

1. Режим «Текущего времени» отображает часы, минуты, секунды, дату и день недели.
2. В режиме «Текущего времени» нажмите и удерживайте кнопку «C». Появляется режим календаря и отображаются месяц и дата. Отпустите кнопку «C», чтобы вернуться в режим «Текущего времени».
3. В режиме «Текущего времени» нажмите «B». Появится режим будильника. Нажмите "B" три раза чтобы вернуться в режим «Текущего времени».
4. В режиме «Текущего времени» дважды нажмите «B». Появится режим хронографа. Дважды нажмите кнопку «B», чтобы вернуться в режим «Текущего времени».
5. В режиме «Текущего времени» трижды нажмите «B». Появится второй часовой пояс. Нажмите «B», чтобы вернуться в режим «Текущего времени».

### Настройка времени и календаря

1. В режиме «Текущего времени» нажмите и удерживайте кнопку 'A'. Секунды мигают. Нажмите «C», чтобы обнулить секунды.
2. Нажмите кнопку «B». Часы мигают. Нажмите «C» для увеличения значения часа.  
**ПРИМЕЧАНИЕ:** при нажатии и удерживание кнопки «C», цифры будут увеличиваться быстрее. Когда выбран 12-часовой формат, «A» означает время «до полудня». «P» обозначает время «после полудня».
3. Нажмите «B». Минуты мигают. Нажмите «C» для увеличения значения минут.
4. Нажмите «B». Год мигает. Нажмите «C», чтобы изменить значение года.
5. Нажмите «B». Месяцы мигают. Нажмите «C» для перехода к месяцам.
6. Нажмите «B». Дата мигает. Нажмите «C», чтобы изменить значение даты.
7. Нажмите «A», чтобы завершить установки и вернуться в режим «Текущего времени».

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### Установка будильника

1. В режиме «Текущего времени» нажмите и удерживайте кнопку «В», чтобы войти в режим будильника. Нажмите «А». Час будильника мигает.
2. Нажмите «С», чтобы настроить часы срабатывания будильника.
3. Нажмите «В». Минуты будильника мигают. Нажмите «С», чтобы настроить минуты срабатывания будильника.
4. Нажмите «А», чтобы завершить установки.
5. Нажмите «В» три раза, чтобы вернуться в режим «Текущего времени».

### Секундомер

1. В режиме «Текущего времени» нажмите кнопку «В» один раз, чтобы войти в режим хронографа.
2. Нажмите «С», чтобы начать отсчет времени.
3. Нажмите «С» еще раз, чтобы остановить отсчет времени.
4. Нажмите «А», чтобы обнулить значения.
5. Дважды нажмите «В», чтобы вернуться в режим «Текущего времени».

### Промежуточное время

1. Находясь в режиме секундомера, нажмите «С», чтобы начать отсчет времени.
2. Нажмите «D», чтобы измерить и отобразить промежуточное время.
3. Нажмите «С», чтобы остановить отсчет времени.
4. Нажмите «А», чтобы увидеть окончательный результат промежуточного времени.
5. Снова нажмите «А», чтобы обнулить значения.
6. Дважды нажмите «В», чтобы вернуться в режим «Текущего времени».

### Установка будильника в 24-часовом формате

1. В режиме «Текущего времени» нажмите и удерживайте «В», чтобы войти в режим будильника. Часы будильника мигают.
2. Нажмите «D», чтобы настроить часы срабатывания будильника.
3. Нажмите «С». Минуты будильника мигают. Нажмите «D» для увеличения минут срабатывания будильника.
4. Нажмите «В», чтобы завершить установки и вернуться в режим «Текущего времени».

### Активация будильника и почасового сигнала

1. Находясь в режиме будильника, нажмите кнопку «С», чтобы активировать будильник. Появляется символ, указывающий на то, что звуковой сигнал активирован и будет звучать в установленное время будильника, в течение 60 секунд или до тех пор, пока не будет нажата кнопка «А», «В» или «С».
2. Нажмите «С» еще раз, чтобы выключить будильник и активировать почасовой сигнал. Почасовой сигнал будет звучать один раз в час каждый час.
3. Нажмите «С» еще раз, чтобы активировать как будильник, так и почасовой сигнал.
4. Нажмите кнопку «С» еще раз, чтобы отключить как будильник, так и почасовой сигнал.

### Второй часовой пояс

1. В режиме «Текущего времени» трижды нажмите кнопку «В», чтобы войти в режим второго часового пояса.
2. Нажмите и удерживайте кнопку «А». Часы мигают. Нажмите «С» для увеличения значения часа.
3. Нажмите «В». Минуты мигают. Нажмите «С», чтобы настроить минуты.
4. Нажмите «А», чтобы завершить установки.
5. Нажмите «В», чтобы вернуться в режим «Текущего времени».

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Часы второго времени (второй часовой пояс) можно использовать для Отслеживания времени в других странах.

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ

При первых признаках недостаточности питания (нечеткость изображения или отсутствие подсветки) необходимо заменить батарею в ближайшем часовом сервисе. В приобретенных вами часах, содержится батарея, установленная изготовителем для тестовых испытаний, поэтому срок службы этой батареи по сравнению со стандартным, вероятно, будет меньше.

### ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

#### Защита от воды.

Для всех категорий часов запрещается:

- нажимать кнопки под водой;
- переводить стрелки под водой;
- отвинчивать переводную головку под водой;

Если часы подверглись воздействию соленой воды, то тщательно промойте их и вытрите насухо. Не надевайте часы на кожаном ремешке во время плавания. Избегайте длительного контакта кожаного ремешка с водой.

Поломка часов, связанная с попаданием в них воды по вине пользователя, не является гарантийным случаем.

### СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Если часы требуют очистки, смазки, смены батареи или нуждаются в замене стекла, обратитесь в специализированный сервисный центр в вашем городе. В авторизованных сервисных центрах используют оригинальные запчасти и детали. Гарантийный ремонт производится при наличии данного гарантийного талона и чека, подтверждающего дату покупки. Право на обмен/возврат часов предоставляется исключительно после проведения обследования часов в гарантийной мастерской и обязательного получения письменного технического заключения.

Гарантийный срок: 12 месяцев

Наименование и адрес организации, уполномоченной изготовителем (продавцом) принимать претензии потребителей и производящей ремонт (техническое обслуживание)

#### «Часовой сервис», ИП Селиверстов С.М.,

115191, г. Москва, ул. Большая тульская, д. 10, стр. 4, офис 419,

тел.: +7(495) 740 -92 -46; +7(985) 357 -29 -39 (WhatsApp, Viber);

[servicewatch@mail.ru](mailto:servicewatch@mail.ru)

Информация об обязательном подтверждении соответствия: товар не подлежит обязательной сертификации (постановление Правительства РФ от 01.12.2009 №982 в ред. от 13.11.2010). Основное предназначение: повседневное использование в целях определения текущего времени в часах, минутах и секундах. Часы соответствуют требованиям ГОСТ 26272-98 п.4.35; часы не соответствуют требованиям ГОСТ 26272-98 в части 4.34.2 в пункте «дата изготовления часов и свидетельство о приемке». Часы соответствуют требованиям ГОСТ 107 10733-98, за исключением п.4.27.8, так как часы не подлежат обязательной сертификации; п.4.28.2 «дата изготовления часов и свидетельство о приемке, срок службы часов».

### ФИРМА ИЗГОТОВИТЕЛЬ / ИМПОРТЕР

Фирма-изготовитель: ARMITRON Watches

Адрес фирмы-изготовителя: 60-15 Little Neck Parkway

Little Neck, NY 11362

Tel (718) 482-4195

[WWW.ARMITRON.COM](http://WWW.ARMITRON.COM)

Страна-изготовитель: США

Страна бренда: США

Импортер: ООО «Визави» Адрес импортера: 117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 7, корп. В, кв. 144 4

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель:

Дата продажи:

Агент-продавец

(печать, подпись продавца)

Часы, как технически сложный товар бытового назначения (постановление Правительства РФ от 27 мая 2016 г. № 471 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу возврата или обмена технически сложных товаров»), обмену (возврату) по основаниям, указанным в ст. 25 Закона РФ «О защите прав потребителей» (как не подошедшие по форме, габаритам, фасону, размеру, расцветке и комплектации) не подлежат. Работоспособность часов во всех режимах в моем присутствии проверена. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации часов ознакомлен. Часы в исправном состоянии, в укомплектованном виде и в заводской упаковке, с паспортом и инструкцией по эксплуатации на русском языке, без внешних дефектов и механических повреждений получил. Претензий к внешнему виду часов не имею.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Покупатель \_\_\_\_\_

### СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Дата приемки.....20....г.

Описание неисправности.....  
.....

Проведенные работы.....  
.....

Дата получения часов заказчиком.....20....г.

Изделие принято в исправном состоянии, претензий не имею ..... подпись заказчика