

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ФУНКЦИИ

1. Режим «Текущего времени» (часы, минуты, секунды, дата и день недели)
2. Функции:
 - Режим хронографа с измерением времени пройденного круга.
 - Режим будильника со звуковым сигналом
 - Водонепроницаемость указана на часах в футах (330FT = 100м/ 165FT = 50м 100FT = 30м)
 - INSTALITE - Электролюминесцентный дисплей
3. Нажмите кнопку «А» до появления мигающего индикатора «Минуты». Нажмите кнопку 'С', чтобы увеличить значение.
4. Нормальный диапазон рабочих температур: 10-40°C.
5. Дважды нажмите на кнопку «В», чтобы вернуться в режим «Текущего времени».

ВЫБОР ФУНКЦИЙ

1. Режим «Текущего времени» отображает часы, минуты, секунды, дату и день недели.
2. В режиме «Текущего времени» нажмите кнопку «В» один раз. Появится режим будильника. Нажмите кнопку «В» три раза, чтобы вернуться в режим «Текущего времени».
3. В режиме «Текущего времени» дважды нажмите кнопку «В». Появится режим секундомера. Дважды нажмите кнопку «В», чтобы вернуться в режим «Текущего времени».

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ВРЕМЯ

1. В режиме секундомера нажмите кнопку «D», чтобы начать отсчет времени.
2. Нажмите кнопку «А», чтобы отобразить промежуточное время, внутренний отсчет времени секундомера продолжается.
3. Нажмите кнопку «А», чтобы сбросить индикатор времени и продолжить измерение времени.
4. Нажмите кнопку «D», чтобы остановить секундомер.
5. Нажмите кнопку «А», чтобы обнулить значения.
6. Дважды нажмите кнопку «В», чтобы вернуться в режим «Текущего времени».

УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА В 24-ЧАСОВОМ ФОРМАТЕ

1. В режиме «Текущего времени» нажмите кнопку «В» один раз, чтобы войти в режим будильника.
2. Нажмите кнопку «А» до появления мигающего индикатора Часа. Нажмите кнопку «D», для увеличения значения Часа будильника.
3. Нажмите кнопку 'В' до появления мигающего индикатора Минут. Нажмите кнопку «D», для увеличения значения Минут будильника.
4. ПРИМЕЧАНИЕ: Удерживание кнопки «D» в нажатом состоянии позволяет изменять значения с большей скоростью.
5. Нажмите кнопку «А», чтобы закончить установку.
6. Трижды нажмите кнопку «В», чтобы вернуться в режим «Текущего времени».

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ И КАЛЕНДАРЯ

1. В режиме «Текущего времени», нажмите и удерживайте кнопку 'A' до появления мигающего индикатора Часа. Нажмите кнопку 'D', для увеличения значения Часа.
ПРИМЕЧАНИЕ: если вы нажмете кнопку "С" при значении счетчика секунд между 30 и 59, то значение счетчика установится в 00 и автоматически прибавит одну минуту к времени.
2. Нажмите кнопку 'B' до появления мигающего индикатора Минута. Нажмите кнопку 'D', для увеличения значения Минут.
ПРИМЕЧАНИЕ: Удерживание кнопки в нажатом состоянии позволяет изменять значения с большей скоростью.

АКТИВАЦИЯ БУДИЛЬНИКА И ПОЧАСОВОГО СИГНАЛА

1. Находясь в режиме будильника, нажмите кнопку «D», чтобы отключить будильник и звуковой сигнал.
2. Снова нажмите кнопку «D», чтобы активировать будильник.
3. Нажмите кнопку «D» еще раз, чтобы включить звуковой сигнал. Появится индикатор Почасового сигнала, чтобы указать, что почасовой сигнал будет звучать каждый час в течение часа.
4. Снова нажмите кнопку «D», чтобы включить будильник и звонок.
5. Трижды нажмите кнопку 'B', чтобы вернуться в режим «Текущего времени».

ВТОРОЙ ЧАСОВОЙ ПОЯС

1. В режиме «Текущего времени» трижды нажмите кнопку «B», чтобы войти в режим второго часового пояса.
2. Нажмите кнопку «A», до появления мигающего индикатора Часа. Нажмите кнопку «D» для увеличения значения часа.
3. Нажмите кнопку «B» до появления мигающего индикатора Минута. Нажмите кнопку «D», для увеличения значения минут.
4. Нажмите кнопку «A», чтобы завершить установку.
5. Нажмите кнопку «B», чтобы вернуться в режим «Текущего времени».
ПРИМЕЧАНИЕ: Функцию второго часового пояса (двойное время) удобно использовать во время путешествия, так как можно видеть текущее время сразу в двух местах

ПОДСВЕТКА

1. Для включения подсветки экрана часов в любом режиме нажмите кнопку «D». Продолжительность подсветки составляет 2-3 секунды.
ПРИМЕЧАНИЕ: Частое использование подсветки сокращает срок службы батарейки.

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ

При первых признаках недостаточности питания (нечеткость изображения или отсутствие подсветки) необходимо заменить батарею в ближайшем часовом сервисе. В приобретенных вами часах, содержится батарея, установленная изготовителем для тестовых испытаний, поэтому срок службы этой батареи по сравнению со стандартным, вероятно, будет меньше.

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

Защита от воды.

Для всех категорий часов запрещается:

- нажимать кнопки под водой;
- переводить стрелки под водой;
- отвинчивать переводную головку под водой;

Если часы подверглись воздействию соленой воды, то тщательно промойте их и вытрите насухо. Не надевайте часы на кожаном ремешке во время плавания. Избегайте длительного контакта кожаного ремешка с водой.

Поломка часов, связанная с попаданием в них воды по вине пользователя, не является гарантийным случаем.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Если часы требуют очистки, смазки, смены батареи или нуждаются в замене стекла, обратитесь в специализированный сервисный центр в вашем городе. В авторизованных сервисных центрах используют оригинальные запчасти и детали. Гарантийный ремонт производится при наличии данного гарантийного талона и чека, подтверждающего дату покупки. Право на обмен/возврат часов предоставляется исключительно после проведения обследования часов в гарантийной мастерской и обязательного получения письменного технического заключения.

Гарантийный срок: 12 месяцев

Наименование и адрес организации, уполномоченной изготовителем (продавцом) принимать претензии потребителей и производящей ремонт (техническое обслуживание)

«Часовой сервис», ИП Селиверстов С.М.,

115191, г. Москва, ул. Большая тульская, д. 10, стр. 4, офис 419,

тел.: +7(495) 740 -92 -46; +7(985) 357 -29 -39 (WhatsApp, Viber);

servicewatch@mail.ru

Информация об обязательном подтверждении соответствия: товар не подлежит обязательной сертификации (постановление Правительства РФ от 01.12.2009 №982 в ред. от 13.11.2010). Основное предназначение: повседневное использование в целях определения текущего времени в часах, минутах и секундах. Часы соответствуют требованиям ГОСТ 26272-98 п.4.35; часы не соответствуют требованиям ГОСТ 26272-98 в части 4.34.2 в пункте «дата изготовления часов и свидетельство о приемке». Часы соответствуют требованиям ГОСТ 107 10733-98, за исключением п.4.27.8, так как часы не подлежат обязательной сертификации; п.4.28.2 «дата изготовления часов и свидетельство о приемке, срок службы часов».

ФИРМА ИЗГОТОВИТЕЛЬ / ИМПОРТЕР

Фирма-изготовитель: ARMITRON Watches

Адрес фирмы-изготовителя: 60-15 Little Neck Parkway

Little Neck, NY 11362

Tel (718) 482-4195

WWW.ARMITRON.COM

Страна-изготовитель: США

Страна бренда: США

Импортер: ООО «Визави» Адрес импортера: 117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 7, корп. В, кв. 144 4

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель:

Дата продажи:

Агент-продавец (печать, подпись продавца)

Часы, как технически сложный товар бытового назначения (постановление Правительства РФ от 27 мая 2016 г. № 471 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу возврата или обмена технически сложных товаров»), обмену (возврату) по основаниям, указанным в ст. 25 Закона РФ «О защите прав потребителей» (как не подошедшие по форме, габаритам, фасону, размеру, расцветке и комплектации) не подлежат. Работоспособность часов во всех режимах в моем присутствии проверена. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации часов ознакомлен. Часы в исправном состоянии, в укомплектованном виде и в заводской упаковке, с паспортом и инструкцией по эксплуатации на русском языке, без внешних дефектов и механических повреждений получил. Претензий к внешнему виду часов не имею.

« ____ » _____ 20__ г.

Покупатель _____

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Дата приемки.....20....г.

Описание неисправности.....

Проведенные работы.....

Дата получения часов заказчиком.....20....г.

Изделие принято в исправном состоянии, претензий не имею подпись заказчика